

Kanál pultu	Co	DMX Mód	Kde	Adresa	Universe
1-144	Dimmery pro halogenová světla			1-144	1
145	Robin LEDWash 600	Mode 2	Proscénium "Bobinet"	1	4
146	Robin LEDWash 600	Mode 2	Proscénium "Bobinet"	22	4
147	Robin LEDWash 600	Mode 2	Proscénium "Bobinet"	43	4
148	Robin LEDWash 600	Mode 2	Proscénium "Bobinet"	64	4
149	Robin LEDWash 600	Mode 2	Proscénium "Bobinet"	85	4
150	Robin LEDWash 600	Mode 2	Proscénium "Bobinet"	106	4
151	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	237	4
152	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	261	4
153	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	285	4
154	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	309	4
155	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	333	4
156	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	357	4
157	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	381	4
158	JB Lighting Sparx7	Mode3 16bit	Proscénium "Bobinet"	405	4
160	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie III	1	5
161	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie III	23	5
162	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie III	45	5
163	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie III	67	5
165	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie IV	1	6
166	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie IV	23	6
167	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie IV	45	6
168	Robin LEDWash 800	Mode 2	Scénická baterie IV	67	6
170	Robin CycFX 8	Mode 5	Forbína	127	4
171	Robin CycFX 8	Mode 5	Forbína	149	4
172	Robin CycFX 8	Mode 5	Forbína	171	4
173	Robin CycFX 8	Mode 5	Forbína	193	4
174	Robin CycFX 8	Mode 5	Forbína	215	4
176	Robin LEDWash 1000	Mode 2	Nad Forbínou	191	5
177	Robin LEDWash 1000	Mode 2	Nad Forbínou	212	5
179	ColorSpot 575 AT	Mode 2	Scénická baterie III	153	5
180	ColorSpot 575 AT	Mode 2	Scénická baterie III	172	5

182 ColorSpot 575 AT	Mode 2	Scénická baterie IV	89	6
183 ColorSpot 575 AT	Mode 2	Scénická baterie IV	108	6
184 ColorSpot 575 AT	Mode 2	Scénická baterie IV	127	6
185 ColorSpot 575 AT	Mode 2	Scénická baterie IV	146	6
187 Robin Spot 300E	Mode 1	Scénická baterie III	89	5
188 Robin Spot 300E	Mode 1	Scénická baterie III	321	5
189 Robin Spot 300E	Mode 1	Scénická baterie III	353	5
190 Robin Spot 300E	Mode 1	Scénická baterie III	121	5
193 Robin Viva CMY	Mode 2	Scénická baterie IV	179	6
194 Robin Viva CMY	Mode 2	Scénická baterie IV	205	6
195 Robin Viva CMY	Mode 2	Scénická baterie IV	231	6
196 Robin Viva CMY	Mode 2	Scénická baterie IV	257	6
198 Asterion	7 ch	Sv. most	165	6
199 Asterion	7 ch	Scénická baterie IV	172	6
201 Robin Spiider	Mode 3	Scénická baterie IV	283	6
202 Robin Spiider	Mode 3	Scénická baterie IV	316	6
203 Robin Spiider	Mode 3	Scénická baterie IV	349	6
204 Robin Spiider	Mode 3	Scénická baterie IV	382	6
206 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Nad Forbínou	385	5
207 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Nad Forbínou	407	5
208 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Nad Forbínou	429	5
209 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Nad Forbínou	451	5
211 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Scénická baterie II	233	5
212 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Scénická baterie II	255	5
213 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Scénická baterie II	277	5
214 Robin LEDbeam 350 FW	Mode 1	Scénická baterie II	299	5
301 Sál			201	1
302 Sál Rampa			202	1
303 Sál Kruh			203	1
304 Portál opereta			204	1

Síťové LAN připojení